

Конвертер интерфейсов RS485 - Ethernet, без БП, в термоусадке, SNR-Eth-RS485_C

Инструкция по быстрой установке

SNR-Eth-RS485_C





Содержание

Введение	2
Основные характеристики	3
Краткое описание	4
Подготовка к работе	7



Введение

Данная инструкция предназначена для быстрого ознакомления с устройством, принципом работы, техническими характеристиками, и конструктивными особенностями конвертера интерфейсов SNR-Eth-RS485_C.

Конвертер интерфейсов RS485 - Ethernet SNR-Eth-RS485_C (далее - SNR-Eth-RS485_C) предназначен для организации двусторонней прозрачной передачи данных по интерфейсу RS485 в Ethernet.

применения: системы сбора и передачи Область информации; коммерческого автоматизированные системы И технического учёта автоматизированные ресурсов, системы диспетчерского различных управления на объектах предприятий электросвязи, электроэнергетики, нефтегазодобывающей промышленность, а также на предприятиях других отраслей промышленности.



Основные характеристики

Характеристика	Описание				
Ethernet					
Электропитание	5-15B				
Скорость	10/100 Мбит/с				
Поддерживаемые протоколы	IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, web-socket				
Последовательный порт					
Количество портов	1 (RS-485)				
Стандарт интерфейса	RS-485: 3 провода (A, B, G)				
Биты данных	7, 8				
Стоповый бит	1,2				
Чётность	None, Even, Odd				
Скорость передачи	RS-485: 600 бит/с ~ 230 Кбит/с				
Буфер Отправка и получение 2 Кбайт					
Характеристика Описание					
Программное обеспечение					
Виртуальный сервер	Windows 2000 или выше (32 бит / 64 бит)				
Конфигурация	Встроенная веб-страница, программное обеспечение для настройки				
Физиче	ские параметры				
Размер	80 х 62 х 24 мм				



Рабочая температура	$-40 \sim 85 \ ^\circ C$
Температура хранения	-45 ~ 105 ° C, 5 ~ 95% относительной влажности
Входное напряжение	5 ~ 15 В постоянного тока
Рабочий ток	86,5 мА (средн.) При 5 В 44,3 мА (средн.) При 12 В
Мощность	<1 BT

Краткое описание

SNR-Eth-RS485 С это однопортовый преобразователь последовательных интерфейсов RS485 в Ethernet. Организует работу устройств через порт RS485 по Ethernet. Способен устанавливать соединение точка-точка, организовывая работу устройств с последовательными портами в локальной сети.. Настройка конфигурирование конвертера глобальной И или WEB-конфигуратора осуществляется посредством встроенного и/или специального ПО. На рисунке 1 представлен внешний вид SNR-Eth-RS485 С.





Рисунок 1 – Внешний вид SNR-Eth-RS485_C

На рисунке 2 представлено расположение разъёмов SNR-Eth-RS485_C.





Рисунок 2 – Контакты и рабочие узлы устройства

На рисунке 2 обозначены: Левая сторона:

Разъём питания формата jack 2.5x5.5. Индикационные светодиоды (питание, работа) Ethernet-разъём 8 pin RJ45

Правая сторона: Разъём питания в формате клеммной колодки типа 5.08-2 (+,-) Индикационные светодиоды (активность последовательных портов) Порт RS-485 (G, B, A) Джампер резистора терминатора (120Ом)

Рисунок 3 – Распиновка порта RS-232

Таблица 1. Распиновка порта RS-232



Подготовка к работе

Подать напряжение питания на конвертер.

Подключить конвертер к ПЭВМ посредством Ethernet-кабеля и запустить утилиту SNR-ETH ConfigureTool. Для поиска конвертера в сети необходимо нажать кнопку "Search device". Результат поиска и заводские настройки конвертера можно увидеть на рисунке 4. ПЭВМ и конвертер должны находится в одном широковещательном домене.

Если в сети присутствует DHCP-сервер, то конвертер получит IP-адрес автоматически. Запустить на ПЭВМ программу для просмотра WEB-страниц (browser) и в адресной строке ввести полученный IP-адрес SNR-Eth-RS485_C. В появившемся окне аутентификации ввести логин и пароль. Дождаться загрузки WEB-страницы. Главная страница веб-интерфейса конвертера представлена на рисунке 5.

Device IP	Device Name	MAC	Version	Work mode	TCP Server
192.168.1.200	NAG-U2ETH	02476442C6E5	1.4	IP Type	Static IP
				Static IP	192.168.1.200
				Subnet Mask	255.255.255.0
				Gateway	192.168.1.1
				Local Port	8000 Rando
				Remote IP	192.168.1.100
				Remote Port	8000
				Baud Rate(bps)	115200
Q. County David			Eastery Peret	Parity/Dta/Stop	NONE 🔻 8 🔻 1

Рисунок 4 – Настройка конвертера утилитой SNR-ETH ConfigureTool



Parameter Settings		Local IP Setting				Help
	IP Type :	DHCP	~			
	Static IP :	192.168.1.8			•	600-2000000bps
	Subnet Mark :	255.255.255.0			•	Port :
	Gateway :	192.168.1.1				1~65535 0 is random
	Net	twork Parameter Setting	ķ =		•	Remote IP :
	Work Mode :	UDP-Client	~			the remote serve
	Modbus Conversion :	OFF	~			to be connected when the module
	Remote IP :	192.168.1.254				is acting as a
	Remote Port :	1234				server is a TCP
	Local Port :	1234) Random		parameter is
	S	erial Parameter Setting				invalid.
	Baud Rate :	9600	bps	5		The register
	Data Bits :	8	✓ bit			only valid in
	Parity :	None	~			"TCP-Client" mode, and the
	Stop Bit :	1	✓ bit			maximum length
		Expand Function				package is 32
	Register Packet Type :	None	~			
	14 NO					
		Save				

Рисунок 5 – главная страница веб-интерфейса конвертера SNR-Eth-RS485_C

Заводские сетевые настройки SNR-Eth-RS485_С представлены в таблице 2.

	^	n		
	· /	39DO DOVUE	COTODUO	USCTBOUVU
гаолица		Јав одскис	CUTUDDIC	пастронки
1		r 1		

IP-адрес	192.168.1.200
Шлюз	192.168.1.1
Маска	255.255.255.0
Login/Pass	admin/admin
Режим работы	TCP Server



IP Туре	Static IP
IP порт локальный	8000
IP адрес сервера (удалённого)	192.168.1.100
IP порт сервера (удалённого)	8000
Скорость (бит/с)	115200
Четность	none
Биты данных	8
Стоповые биты	1